



INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ

POUR CABANONS EN COMPOSITE CO-EXTRUSION

- Le cabanon est généralement utilisé pour ranger des objets. Il n'est pas spécialement conçu à des fins résidentielles.
- Vérifiez régulièrement la stabilité du cabanon et assurez-vous que l'emplacement est de niveau.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez des pièces avec des bords en acier.
- Évitez d'utiliser des tondeuses à gazon et des faux mécaniques à proximité immédiate du cabanon.
- Pour nettoyer le cabanon, commencez par le rincer avec un boyau d'arrosage pour éliminer les débris de surface. Ensuite vous pouvez utiliser une brosse à poils souples avec de l'eau savonneuse tiède. Utilisez les nettoyeurs à haute pression avec une extrême prudence, en utilisant uniquement des pressions inférieures à 3 000 psi (environ 207 bars) avec une buse large, et en maintenant une distance d'au moins 10 pouces (environ 25 cm) de la surface du cabanon.
- Ne pas endommager, entailler, gratter ou perforer toute surface du cabanon, en utilisant une pelle à métal ou des outils à bords tranchants pour enlever la neige ou de la glace sur toute surface de celui-ci, ou de toute autre manière. Utilisez plutôt une pelle en plastique et du chlorure de calcium ou du sel gemme recommandé pour faire fondre la neige et la glace.
- N'appliquez pas de peinture, de teinture ou d'autres matériaux de revêtement ni toute substance chimique, y compris des nettoyants ou des pesticides sur le cabanon.
- Nettoyez le plus rapidement possible et au plus tard dans les sept jours les taches laissées par des déversements d'huile ou de graisse. Commencez par rincer avec un boyau d'arrosage et utilisez de l'eau tiède savonneuse et une brosse à poils souples. Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser des nettoyants recommandés tout usage, incluant pour le composite, et suivre attentivement les instructions du fabricant.
- Ne rangez pas d'objets chauds dans le cabanon, tels que des grils ou des chalumeaux récemment utilisés, ou des produits chimiques volatils.

- N'appuyez pas d'objets lourds contre les murs du cabanon, car cela pourrait déformer l'ensemble de celui-ci.
- Gardez le toit exempt du surplus de neige et de feuillage accumulé. De grandes quantités de neige peuvent endommager le cabanon en composite et rendre son accès dangereux.
- Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante dans le cabanon afin d'éviter un excès d'humidité.
- Gardez toujours les portes fermées et verrouillées lorsque le cabanon n'est pas utilisé pour éviter tout type de dommages causés par le vent.
- Si de la moisissure est présente, vous pouvez utiliser un boyau d'arrosage et de l'eau tiède savonneuse, avec une brosse à poils souples. Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser des nettoyants recommandés, incluant pour la moisissure, et suivre attentivement les instructions du fabricant.
- Évitez la projection d'eau d'un système d'arrosage automatique directement sur les planches de composite ou les autres pièces du cabanon puisque cette eau peut occasionner des tâches permanentes et/ou de la décoloration du produit là où elle frappe la surface.
- La plupart des craies pour la construction sont conçues pour résister au nettoyage. Pour éviter toute difficulté, il est recommandé de tester la craie pour en vérifier la facilité de nettoyage avant de l'utiliser. Si les lignes ou les taches de craie persistent même après avoir essayé de les enlever, il est préférable de contacter le fabricant de la craie pour obtenir des instructions de nettoyage spécifiques.